

Hvidskuring

Hvidskurede gulve, som regel af fyrretræ, har altid været anset for at være de smukkeste trægulve. Men samtidig har man i nyere tid, igen en lang periode, anset hvidskurede gulve for vanskelige at holde. Denne overlevering har vist sig ikke at holde stik. De gamle behandlinger er trukket frem igen, og de bruges nu med udmærket resultat. Her skal i det følgende omtales kalkbehandling, ludbehandling og pibeltersbehandling.

Kalkbehandling. Nye gulve. Gulvet vaskes med vand. Efter 24 timer slibes gulvet med sandpapir nr. 1 $\frac{1}{2}$. Der slibes altid paa langs med aarene i træet, aldrig paa tværs, det ødelægger gulvet.

Derefter afstøves gulvet og paaføres kalk i et jævnt lag. Blandingsforholdet: 1 kg kalkdej til 10 liter vand. Naar kalken er godt tør, slibes gulvet med sandpapir og afstøves. Det afvaskes med sæbevand, i en 5 %'s sæbeopløsning, $\frac{1}{2}$ kg sæbe til 10 liter vand, af brun sæbe. Der maa *ikke* skylles efter med rent vand. Denne behandling giver et smukt gulv, der er let at holde.

Vedligeholdelsen fremover af gulvet sker med den samme 5 %'s brunsæbeopløsning. Der maa *ikke* skylles efter med rent vand. Det skal være brun sæbe i pastaform, gammeldags brun krystalsæbe. Sulfosæbe maa *ikke* bruges.

NB. Gulve af gran bliver hvidere end gulve af fyr.

Ludbehandling. Efter almindelig rengøring vaskes gulvet med »Struers lud til fyrretræ«. Gulvet tørrer gult op, og efter tørringen overstryges det med hvidtekalk, 1 kg kalkdej til 10 liter vand. Kalken opsuger den gullige farve, og naar gulvet er tørt, afbørstes det, eller det støvsuges. Det vedligeholdes med 5 %'s brunsæbeopløsningen.

Pibeltersbehandling. Efter almindelig rengøring vaskes gulvet et par gange med en lige blanding af brun sæbe og pibeler (kaolinpulver), f.eks. $\frac{1}{2}$ kg brun sæbe og op til $\frac{1}{2}$ kg pibeler opblandet med ca. 10 liter vand. Gulvet er færdigbehandlet, naar det er tørt, og sæbe og pibeler trukket ned i træets overflade. Det vedligeholdes med 5 %'s brunsæbeopløsningen. Ved skuring tilsættes pibeler.

For alle tre behandlinger gælder det, at eventuelle fedtpletter vaskes af med en stærk blanding af vand og soda. Saft og vinpletter fugtes med det samme med eddike eller eddikesyre og skures herefter af med sæbevand, hvis man ikke kan taale pletterne.

Gamle gulve. Behandles paa samme maade efter forudgaaende afhøvling.

Byhuset. Byggeskik i købstaden

Linolie 1-2-3

Malerverer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Telefon 48184302
Telefax 48184301

Danske Bank: 3430-3430690868
linolie123@linolie123.dk
CVR nr.: 26846234

www.linolie123.dk